

SKEIGHT

3-WHEEL KICK SCOOTER



SGS340G/B

SKEIGHT.DK

LÆSES INDEN IBRUGTAGNING

ADVARSEL!

- Samles af en voksen.
- Uegnet for børn under 3 år. Fare for at falde.
- Bær sikkerhedsudstyr.
- Ikke til børn med en kropsvægt på over 50 kg.
- Må ikke bruges på offentlige veje.

Fjern løbehjulet og alle dele fra æsken.
Læg alle delene ud og læs samlevejledningen,
inden du begynder at bruge det.

Behold emballagen, indtil samlingen er fuldført.

**ADVARSEL**

Beskyttelsesudstyr bør anvendes. Må ikke anvendes i trafikken.
50 kg. maks. Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Produceret i P.R.C

Generelle instruktioner

- Dette løbehjul skal samles af en ansvarlig voksen. Inden brug, sørg for, at løbehjulet er blevet samlet korrekt. Fjern alle dele, der ikke er nødvendige for leg, inden du giver løbehjulet til dit barn. På grund af de færdigheder, det kræver, skal løbehjulet bruges med forsigtighed for at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage skade på brugeren eller andre.
- Brug med passende beskyttelsesudstyr, herunder hjelm, sko, albue-, håndleds- og knæbeskyttere. Lær barnet, hvordan man bruger det sikkert og ansvarligt.
- Løbehjulet er ikke et legetøj til børn under 3 år.

Anvisninger

1. Løbehjulet kan være farligt og kan føre til trafikulykker, når det bruges på offentlige veje. Brug ikke på offentlige veje.
2. Det er bedst at bruge det på en flad, ren overflade uden jord, sand el vand.
3. Undgå ujævnheder og afløbsriste, da de kan forårsage en ulykke.
4. Løbehjulet leveres ikke med forlygter eller lys. Det er derfor ikke egnet til brug om natten eller i perioder, hvor synligheden er begrænset.
5. Brug altid under voksenopsyn.
6. Lad ikke mere end ét barn køre på løbehjulet på samme tid.

Før og efter brug

- Tjek at styret sidder godt fast i basen, og at den røde knap er "klikket ud" og dermed sikret.
- Tjek at bremsen og akslerne for slid og skader .
- Tjek også for dækslid.

Samlevejledning



Trin 1: placér styrestangen i hullet over frontakslen.

Trin 2: Skub styrestangen ned, indtil du hører en 'klik'-lyd.

Trin 3: For at kontrollere, om styrestangen er låst, skal du tjekke at den røde låsetap stikker ud på undersiden af decket. (Se diagram i cirklen).

For at afmontere styrestangen, skal du trykke låsetappen ind og trække styrestangen op.


For at justere højde på styret, skal du løsne quick-release spændet og trykke fjederknappen ind. Justér derefter styret til en af de 2 højdeniveauer. Fjerknappen skal "klikke" ud i fikseringshullet. Spænd derefter quick-release spændet for at sikre styret.



Advarsel! Sørg altid for, at styrestangen er låst på plads, inden løbehjulet tages i brug.

Sådan bruges løbehjulet

- Stående på løbehjulet, med en hånd på hvert håndtag, skub fremad med den ene fod for at bevæge dig fremad. Start forsigtigt.
- Bremsning: Bremsen er placeret bagpå. Når det er nødvendigt, tryk ned på den for at bremse ned. Tryk gradvist ned for at forhindre at glide eller tabe stabilitet. Bremsen kan blive varm efter gentagne brug, så undgå at røre ved den under og efter brug.
- Sko er påkrævet, og vi anbefaler kraftigt, at du bærer bukser og langærmede trøjer for at undgå skader.
- Forklar klart for barnet, hvordan man åbner/lukker, og især hvordan man låser løbehjulet, inden det tages i brug.
- Der drejes ved at læne sig blødt til siderne – lænes der til højre, drejes der til højre – og ligeledes til modsatte side. **Pas på at med at læn for kraftigt til siderne.**



Vedligeholdelsesinstruktioner

A. Kuglelejer:

Undgå at køre gennem vand, mudder og sand, da dette kan beskadige kuglelejerne. For at passe på kuglelejerne, skal du kontrollere, at hjulene drejer korrekt ved at vende løbehjulet på hovedet og bruge hånden til at dreje hjulene. Hvis hjulene ikke snurrer, skal de fjernes for at kontrollere deres tilstand. Først skrues du hjulakslen løs, fjerner akslen og frakobler hjulet, og derefter skubber du forsigtigt de to kuglelejer ud af deres hus. Hvis de er afskallede eller bulede, bør der købes nye. Hvis der ikke er synlig skade, skal de derefter smøres med olie. For at gøre dette, fjern alle spor af fedt, mudder eller støv med en klud og smør dem derefter igen med en fedtspray eller ved at lade dem ligge i olie natten over [*drej dem flere gange i olien først*]. Saml kuglelejerne og akslerne, efterfulgt af hjulet, på løbehjulet. Fortsæt på samme måde med det andet hjul.

B. Hjul:

Hjulene slides med tiden, hvis de bruges overdrevent på ujævne overflader. Det bagerste hjul, hvor bremsen anvendes, påvirkes især efter flere timers bremsning. Af hensyn til sikkerheden bør de kontrolleres regelmæssigt og skiftes om nødvendigt.

C. Modifikationer:

Det originale produkt må på ingen måde ændres, medmindre det drejer sig om vedligeholdelsesrelaterede ændringer, der er nævnt i disse instruktioner.

D. Møtrikker og aksler:

Disse bør også kontrolleres regelmæssigt. De kan løsne sig med tiden, i hvilket tilfælde de bør strammes. De kan blive slidte og derfor kan de ikke strammes ordentligt, i hvilket tilfælde de bør udskiftes.